

HEARING  
PACKS



# HUMANPACK

SAFETY

# INO

PROTECTOR AUDITIVO  
EN ESPUMA JY-030



**SNR 33dB**

**ANSI**

EN 352-2:2002

Los tapones auditivos en espuma INO están manufacturados en espuma supersuave y superliviana.

Diseñado con forma cónica, se ajusta fácilmente al canal auditivo, lo que permite un sellado suave y delicado, sin presión.

Ofrece el mayor nivel de reducción de ruido [NRR 30], probado por un laboratorio independiente, por lo que es apto para la mayoría de los ambientes con mucho ruido.



**INO**  
PROTECTOR AUDITIVO  
EN ESPUMA JY-030

## INSTRUCCIONES DE USO

Lave sus manos con agua y jabón.

Enrolle el tapón, presionándolo con los dedos de su mano, hasta darle una forma cilíndrica muy delgada.

Pase su mano derecha sobre la cabeza y levante con los dedos la parte superior de su oreja izquierda hacia arriba y atrás.

Con su otra mano, introduzca el tapón enrollado hasta el fondo del canal auditivo y deje que se expanda por 20 segundos, sosteniendo el lado exterior del tapón con su dedo índice.

Repita la acción, pero esta vez levantando la parte superior de su oreja derecha, con la mano izquierda sobre la cabeza.

## CARACTERÍSTICAS

- Color amarillo fluorescente para fácil identificación del uso del elemento de protección personal.
- Cómodo y desechable
- Ideal para tener una doble protección fono-tapón
- Paquete sellado individual

## EMPAQUE

- Bolsa x 1 par
- Caja x 200 unidades
- Caja máster x 2.000 unidades

## APLICACIONES

- Construcción
- Manufactura
- Minería
- Agroindustria
- Ebanistería
- Metalúrgica
- Alimenticia
- Aeronáutica
- Farmacéuticas

## CERTIFICACIONES

Cumple con los requerimientos de ANSI S3.19-1974, según el requerimiento de la EPA (NRR 30).

Cumple con los requerimientos de la norma EN 352-2:2002 con un SNR 33.

Cada protector auditivo tiene un peso aproximado de 0,5g.



Descarga y comparte esta información

[www.humanpack.com](http://www.humanpack.com)